iT-1680、iT-1660标签打印机驱动安装说明

提示:安装前请先将打印机与电脑用随机配送的 USB 线连接好,并开启打印机电源。



Step 1: 解压"标签打印机驱动程序.rar",在解压后的文件夹中找到 "DriverWizard.exe",如图1:



Step 2: 选择安装打印机驱动程序,点击下一步,如图 2:



Step 3: 选择安装即插即用打印机的驱动程序,列表中将会出现所有等待安装 驱动的重庆理念打印机,选择需要安装的打开机型号,点击下一步,如图3: 提示:若没有看到与自己打印机相对应的型号,请重启打印机电源再试。若始 终无法显示,请把此前安装过的理念打印机驱动删除后返回 Step 1 重新安装。

上择要安装的打印机驱动程序	•	
交装即插即用打印机的引 +TCO+# TH R	动程序ン	
FOSTEK C168 200s	VSB001	

Step 4: 如需在局域网共享该打印机,请选择共享名称,并输入共享名称,这 里选择不共享,点击下一步,如图 4:

eagull Driver Vizard 🛛 🔀
指定打印机名称 名称用于识别本计算机和网络中的打印机。
输入打印机名称。
打印机名称 (P) FOSTEK C168 200s
使用此打印机作为默认打印机 (1)
指定是否与其他网络用户共享此打印机。如要共享,必须提供一个共享名称。
⊙不共享此打印机 谜)
〇共享名称 (2): POSTEK_C168_200s
〈上一步 @)下一步 @)〉 取消

Step 5: 点击完成,如图 5:

Seagull Driver Vizard			\mathbf{X}
	正在完成 Seag	ull Dri v er Wizard	
使用以下设置可安装新打印机:			
	名称: POS	STEK C168 200s	
	共享名称: 〈未	洪享〉	
	端口: USE	3001	
	默认设置: 否		
	制造商: POS	STEK	
	型号: POS	STEK C168 200s	
	版本: 7.3	3 M-O (03/08/2012)	
\leq	要开始驱动程序安装过程,请单击"完成"。		
	< 上-	-步 (B) 完成 取消	

Step 6: 若弹出以下页面 (如图 6),请点击重新启动,在电脑重新启动后将继续完成安装,若未弹出则此步骤跳过:



Step 7: 点关闭, 驱动安装成功。如图 7:

Seagull Driver Wizar	d 🛛 🔀
	Seagull Driver Wizard 已成功完成
	已成功完成以下操作:
	已安装打印机'POSTEK C168 200s'。
	Install Another Printer 美团